

Halterung 057 / 054 / 055

Befestigung von Trenngerät, Spleisschutzpresse und Spleisskassette



Bild 1: Halterung 057

Halterung 057
für Fasertrenngerät
CT-30

Halterung 057

Ersetzen Sie ggf. zunächst die linke und rechte Gehäuse-schraube im oberen Bereich durch die beiden Hülse WTS-06. Die Halterung 057 für das Glasfaser-trenngerät CT-30 kann nun eingehängt werden (Bild 1).



Bild 2: Halterung 054

Halterung 054
für Spleisschutzpresse und
Kassettenshalterung

Halterung 054

Befestigen Sie die Halterung 054 (Bild 2) mit den Haken am Spleissgerät (Bild 4). Stecken Sie dann die Halterung 055 (Bild 3) auf die Bolzen der Halterung 054 (siehe Bild 5).



Bild 3: Halterung 055

Halterung 055
für Spleisskassetten, ver-
stellbar für verschiedene
Kassettensarten

Halterung 055

Je nach dem, aus welcher Richtung Sie das Spleiss-gerät betreiben, können Sie nun die Halterung 055 nach oben (Bild 6) oder unten (Bild 7) klappen.

Aus der oberen Position (Bild 6) kann die Halterung 055 durch leichtes Anheben und Herunterklappen wieder von Halterung 054 getrennt werden.



Bild 4




Bild 5




Bild 6

Montage mit Monitor vorn




Bild 7

Montage mit Monitor hinten

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.