


## Befestigung der Halterungen 060, 060-1, 061, 062 und 063 Monitor hinten

Zur Aufnahme der Halterungen sind am Spleissgerät FSM-60/FSM-18 insgesamt 4 WTS vorhanden. Die beiden an der Geräteseite (obere Abbildung) sind zur Aufnahme des Lampenhalters 063 ④ vorgesehen, die beiden WTS an der Gerätefront (Abb. oben rechts) dienen zur Befestigung der Halterung 060 ①.



Der Lampenhalter 063 ④ wird auf die seitlichen Haltepunkte geschoben.


Die Stromversorgung erfolgt über das Spleissgerät.



Die Halterung 060 ① ist für die Aufnahme der Spleisschutzpresse vorgesehen. An der Halterung 061 ② lässt sich ein Fasertrenngerät festschrauben. Die Halterungen lassen sich auch separat verwenden.

Klappen Sie den magnetisch gehaltenen Fuß ab und hängen Sie die Halterung auf den WTS (roter Kreis) ein.

Das Füllstück 060-1 (Opternus) lässt sich abziehen, so dass an dieser Stelle die Kassettenhalterung 062 ③ befestigt werden kann. Schieben Sie nun den Spleisskassettenhalter auf die Halterung 061 bis er einrastet. Der Spleisskassettenhalter lässt sich verstellen.



Komplett ausgestattetes Spleissgerät FSM-60S mit Monitorposition hinten.

- ① Halterung 060: Halterung der Spleisschutzpresse
- Halterung 060-1: Füllstück zur Halterung 060
- ② Halterung 061: Halterung für Glasfasertrenngerät
- ③ Halterung 062: Halterung für Spleisskassette
- ④ Halterung 063: Lampenhalterung

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

überreicht durch:

**Opternus**

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik


Bahnhofstr. 5 Tel. +49(0)4532-20 44-0  
D-22941 Bargtheide Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Wäldenbronner Str. 2 Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0  
D-73732 Esslingen Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

E-Mail: [Info@Opternus.de](mailto:Info@Opternus.de) - [www.Opternus.de](http://www.Opternus.de)



## Verwendung der Halterungen 060, 060-1, 061, 062 und 063 Monitor **vorne**



Im Bild oben die Aufnahmepunkte für die Halterung der Spleisschutzpresse/Spleisskassette.



In der Arbeitsposition „Monitor vorne“ wird der Spleisskassettenhalter 062 direkt auf den Halter 060 geschoben bis er einrastet. Der Spleisskassettenhalter läßt sich verstellen zur Aufnahme unterschiedlich großer Kassetten. Die beiden zusammengefügte Halterungen lassen sich auf die WTS an der Geräterückseite aufschieben.



Die Lampe wird mit einem Bajonetverschluss an der Halterung 063 befestigt, diese kann entweder auf die WTS seitlich am Gerät geschoben werden (Bild ganz oben) oder auf 2 Haltestifte in der Halterung 061 gesteckt werden (mittleres Bild).

- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Halterung 060:   | Halterung der Spleisschutzpresse  |
| Halterung 060-1: | Füllstück zur Halterung 060       |
| Halterung 061:   | Halterung für Glasfasertrenngerät |
| Halterung 062:   | Halterung für Spleisskassette     |
| Halterung 063:   | Lampenhalterung                   |

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

überreicht durch:

**Opternus**

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstr. 5  
D-22941 Bargtheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0

Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Wäldenbronner Str. 2  
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0

Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

E-Mail: [Info@Opternus.de](mailto:Info@Opternus.de) - [www.Opternus.de](http://www.Opternus.de)